

Bedienungsanleitung

Fotostudio-Set

Einführung

Geehrter Kunde,
wir möchten Ihnen zum Erwerb Ihres
neuen Fotostudio-Sets gratulieren!

Mit dieser Wahl haben Sie sich für ein Produkt
entschieden, welches ansprechendes Design
und durchdachte technische Features gekonnt
vereint.

Lesen Sie bitte die folgenden Bedienhinweise
sorgfältig durch und befolgen Sie diese, um in
möglichst ungetrübten Genuss des Gerätes zu
kommen!



Leistungsmerkmale

Mit dem Set machen Sie Fotos hoher Qualität ohne große
Vorkenntnisse. Einfach ausklappen und fixieren. Mit Hilfe
der beiden leistungsstarken Fotolampen schaffen sie
optimale Lichtverhältnisse. Mit dem standfesten Stativ
gelingen Aufnahmen mühelos ohne zu verwackeln.
Kugelgelenke und Feststellschrauben sorgen für maximale
Flexibilität.

Achtung: Um die Halogenreflektorbirne einer Lampe
auszutauschen, schrauben Sie die Frontabdeckung auf und
nehmen sie ab.

Bestellbar unter Artikelnummer 1960254.

Technische Daten:

Lampen:
Höhe: 24 cm
Betrieb: 230 V ~ 50 Hz
Leistung: 50 W
Farbtemperatur: 5300 K
Schwenkbereich: 180 °

Fotozelt:
Größe (B*H*T): 40*40*40 cm
Leinwände (B*H): 39*79 cm

Sicherheitshinweise

- Überprüfen Sie vor Inbetriebnahme das Gerät auf Beschädigungen, sollte dies der Fall sein, bitte das Gerät nicht in Betrieb nehmen!
- Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen.
- Das Gerät keinen mechanischen Belastungen oder Feuchtigkeit aussetzen.
- Das Gerät, wegen der Durchlüftung, nicht abdecken und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen trockenen Tuch.
- Wichtig! Sollten das Gerät einmal beschädigt werden, lassen Sie es nur durch den Hersteller oder eine Fachwerkstatt instandsetzen.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen, Plastikfolien / -tüten, Styroporsteile, etc., könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Das Gerät gehört nicht in Kinderhände. Es ist kein Spielzeug.



Reference Manual

Photo Studio Kit

Preface

Dear Customer,
we like to congratulate you on the purchase of your new photo studio kit!

You have chosen a product which combines deliberate technical features with an appealing design.

Please read this manual conscientiously and carry out the given instructions before and while you are using your new device.



Capability Characteristics

With this kit it is possible to take high quality pictures. No previous knowledge is necessary. Simply swing out the nylon walls and fasten them. With the help of the two powerful photo lamps create optimal light conditions. With the stable stand it is easy taking pictures without blurring. Ball joints and locking screws arrange for maximal flexibility.

Attention: For exchanging the halogen reflector bulb of a lamp just remove the front cover of the housing. Available under item number 1960254.

Technical Specifications:

Lamps:
Height: 24 cm
Operation: 230 V ~ 50 Hz
Power: 50 W
Colour Temperature: 5300 K
Pivoting Range: 180 °

Nylon Walls:
Size (W*H*D): 40*40*40 cm
Screen (B*H): 39*79 cm

Security Advices

- Before using the device, please check it for any possible damages. In case of damage do not operate it.
- Unplug the device if you do not use it for a certain time.
- The device may not become subject of mechanical stress and should not be exposed to humidity.
- To be considerate of the ventilation do not cover the device and protect it from direct solar radiation.
- Clean the device with a dry and soft cloth only.
- Caution! Should the device itself get damaged, please let the repair to the manufacturer or to a qualified service agent.
- Please dispose packaging materials properly and do not let play children with it.
- The device itself is no toy either. Do not let children play with it too.

